




# Ovládání audiovizuální techniky

- 1) **Zapnutí PC** – počítač je umístěn v monitoru. Tlačítko pro zapnutí je umístěno na pravém boku monitoru ve spodní části. Tlačítko je označeno symbolem .

Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.

- 2) **Zapnutí dataprojektoru** – projektor spustíte stisknutím tlačítka Power  na dálkovém ovladači projektoru (Epson). Pokud není zobrazen obraz z PC, je nutné na dálkovém ovladači nastavit správný zdroj signálu.


- Tlačítkem **Computer** spustíte projekci z pevného PC (zdroj signálu **Počítač 2**)
- Tlačítkem **Video** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k HDMI kabelu (zdroj signálu **HDMI**).
- Tlačítkem **Computer** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k VGA kabelu (zdroj signálu **Počítač 1**).

- 3) **Stažení plátna** – pro stažení/vytažení plátna použijte dálkový ovladač plátna. Plátno stáhnete stisknutím tlačítka .

- 4) **USB vstupy** – pro připojení vašeho USB flashdisku využijte primárně přípojné místo umístěné ve stole.

- 5) **Ovládání zvuku** – hlasitost se ovládá prostřednictvím počítače. Reprodukční je součástí projektoru.

- 6) **Zatemnění místnosti** – zatemnění místnosti je řešeno žaluziemi s ručním ovládáním.

- 7) **Vypnutí systému** – stisknutím tlačítka Power  na dálkovém ovladači projektoru vypnete projektor. Tlačítkem  na ovladači plátna vytáhnete plátno.

PC vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky **Start => Vypnout**.

Ovladač projektoru



Ovladač plátna

