







Ovládání audiovizuální techniky

- 1) **Zapnutí PC** - počítač je umístěn ve skříňce katedry, na horní polici. Tlačítko pro zapnutí je umístěno na čelním panelu PC a je označeno symbolem . Monitor zapnete tlačítkem, umístěným v jeho levém, dolním rohu. *Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.*
 - 2) **USB vstupy** - pro připojení vašeho USB flashdisku využijte přípojné místo umístěné ve stole.
 *Pro připojení velkokapacitního externího USB disku je vhodné využít USB vstupu na levé boční straně monitoru.*
 - 3) **Zapnutí dataprojektorů** – Po stisknutí  na dotykovém ovládacím panelu, umístěném na stole, se zapne projektor, stáhne plátno a zobrazí zdroj signálu z PC. V případě zapnutého osvětlení, dojde k vypnutí první řady světel u plátna.
 - 4) **Zvolte režim projekce** (v základním režimu je na obou projekcích zobrazen stejný zdroj obrazu).
 *Na pravé i levé projekci lze zobrazit rozdílné zdroje obrazu. Tuto volbu provedete v záložce **Obraz**.*
 - Tlačítkem **PC** spustíte projekci z pevného počítače.
 - Tlačítkem **Notebook - HDMI** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k HDMI kabelu.
 - Tlačítkem **Notebook - VGA** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k VGA kabelu.
 - Tlačítkem **Vizualizér** spustíte projekci z vizualizéru, který je nutné zapnout tlačítkem  v levém rohu.
 - Tlačítkem **Bez projekce** vytáhnete plátno a zatmavíte projektor – režim pro psaní na tabuli, ozvučení je funkční.
 - Tlačítkem **Ztmavení** obraz na projekci zatmavíte, opakovaným stiskem tlačítka projekci obnovíte.
 - Tlačítkem **Zmrazení** zůstane na projekci obraz v podobě, v jaké byl při stisku tlačítka. Opakovaným stisknutím tlačítka **Zmrazení** obnovíte aktuální projekci.
 - Tlačítkem **Spustit záznam** spustíte nahrávání přednášky do systému Mediasite. *Před použitím kontaktujte podporu – telefon je uveden vlevo dole.*
 - 5) **Hlasitost** – ovládání hlasitosti zvuku v místnosti. Tlačítko **Ztišit** slouží pro rychlé vypnutí / zapnutí zvuku.
 - 6) **Domů** – tlačítko pro návrat na úvodní nabídku **Zvolte režim projekce**.
 - 7) **Obraz** – výběr zdroje obrazu pro levý a pravý projektor zvlášť.
 - 8) **Externí obraz** – propojení s m.č. 1.06 nebo 1.07 *Před použitím kontaktujte podporu – tel. Uveden vlevo dole.*
 - 9) **Zvuk** – rozšířené ovládání úrovní hlasitostí jednotlivých zdrojů zvuku – PC, mikrofonů.
 - 10) **Světla** – ovládání jednotlivých okruhů světel v místnosti.
 *Krátký stisk tlačítek $\wedge \vee$ vypne/zapne osvětlení. Dlouhý stisk tlačítek $\wedge \vee$ tlumí/rozjasňuje osvětlení.*
 - 11) **Zatemnění** – ovládání zatemnění roletami ve světlících.
- 1) **Vypnout** – po stisknutí tlačítka **Vypnout** se zobrazí potvrzující dotaz **“Opravdu chcete systém vypnout?”**. Potvrďte stisknutím tlačítka **Ano** – projektor se vypne a vytáhne plátno.

Pokud na vaši výuku plynule navazuje další výuka, vypínejte projektor i PC až po poslední vyučovací hodině.



Menu pro ovládání hlasitosti, předvoleb, propojení učeben, ozvučení, osvětlení, zatemnění, možnost celkového vypnutí systému

V případě potíží kontaktujte Správu IT

telefon: +420 22438 4444

e-mail: helpdesk@czu.cz

