

## Ovládání audiovizuální techniky

1) **Zapnutí PC** – počítač je umístěn v monitoru. Tlačítko pro zapnutí je umístěno na pravém boku monitoru ve spodní části.

Tlačítko je označeno symbolem .

*Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.*


2) **Zapnutí dataprojektoru** - projektor spustíte stisknutím tlačítka Power  na dálkovém ovladači.

Pokud není zobrazen obraz z PC, je nutné na dálkovém ovladači nastavit správný zdroj signálu.

- Tlačítkem **Video** spustíte projekci z pevného počítače – opakovaným stisknutím tlačítka nastavte **HDMI2**.
- Tlačítkem **Video** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k HDMI kabelu – zdroj signálu **HDMI1**.
- Tlačítkem **Computer** spustíte projekci z přípojného místa – notebook je připojený k VGA kabelu.

3) **USB vstupy** – pro připojení vašeho USB flashdisku využijte primárně přípojné místo umístěné ve stole.

4) **Zatmění místnosti** – zatmění místnosti je řešeno žaluziemi poháněné elektromotorem. Ovládací tlačítka jsou u okna vedle tabule. Tlačítko je nutné držet do doby optimálního zatmění místnosti.

5) **Vypnutí systému** – stisknutím tlačítka **Power**  na dálkovém ovladači vypnete projektor. Pokud na vaši výuku plynule navazuje další výuka, vypínejte projektor i PC až po poslední vyučovací hodině.

PC vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky *Start => Vypnout*.

**Na projekční plochu je přísně zakázáno psát lihovými fixy!**

