







# Ovládání audiovizuální techniky

- 1) Připojení notebooku** – počítač není součástí této místnosti. Pomocí VGA nebo HDMI kabelu můžete Váš notebook připojit k televizím.
- 2) Zapnutí televize** – televize zapnete stisknutím červeného tlačítka Power  na dálkovém ovladači televize (LG).  
Po zapnutí nemá televize aktivní zdroj signálu, obraz se zobrazí po zapnutí videokonferenční jednotky.  
 Pokud namíříte ovladač mezi obě televize, zapnete obě televize najednou.  
Propojení televize s videokonferenční jednotkou je realizováno pomocí zdroje signálu HDMI1.  
Zdroj signálu lze měnit stisknutím tlačítka Input na dálkovém ovladači televize (LG).
- 3) Zapnutí videokonferenční jednotky** – videokonferenční jednotku zapnete stisknutím tlačítka Power  na dálkovém ovladači (AVer).  
Kamera se začne kalibrovat, cca po jedné minutě se otočí do místnosti a zobrazí obraz na televize.
- 4) Volba zdroje signálu** – pokud nedošlo k automatickému načtení zdroje signálu, je možné ho ručně zvolit stisknutím tlačítka „Presentation“ na dálkovém ovladači videokonference (AVer). Volba zdroje se provádí stisknutím šipek a potvrzením tlačítkem .
- 5) Volba režimů obrazovky** – na televizi lze zobrazit následující režimy, které se volí se pomocí tlačítka „Layout“ na ovladači videokonference (AVer).
  - 1/3 Notebook + kamera
  - 2/3 Pouze notebook
  - 3/3 Pouze kamera
- 6) Ovládání hlasitosti** – hlasitost můžete ovládat prostřednictvím notebooku popř. tlačítkem hlasitost na dálkovém ovladači televize (LG).
- 7) Zatemnění místnosti** – zatemnění místnosti je řešeno žaluziemi s ručním ovládáním.
- 8) Vypnutí systémů** – stisknutím tlačítka Power  na ovladači videokonferenční jednotky (AVer) vypnete kameru. Kamera se během vypnutí otočí směrem k oknu. Stisknutím tlačítka Power  na dálkovém ovladači televize (LG) provedete vypnutí obou televizí.



