





Ovládání audiovizuální techniky

- 1) **Zapnutí PC** - počítač je umístěn v pravé části stolu, zapíná se stisknutím tlačítka 
Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.





- 2) **Zapnutí dataprojektoru** - při vypnutém dotykovém panelu stiskněte tlačítko 
- po spuštění systému zvolte zdroj signálu (Laptop – notebook připojený do přípojného místa ve stole pomocí VGA nebo HDMI kabelu, **PC pro počítač**, vizualizér).
Po provedení volby se stáhne plátno a zapne dataprojektor.
Projektor zobrazí plochu PC nebo vizualizéru cca 1 minutu od zapnutí.
- **pokud se nezobrazí stejný obraz na plátně, jako vidíte na monitoru PC (popř. na notebooku) zvolte znovu zdroj signálu (PC popř. Laptop VGA / HDMI)**



Pokus budete chtít během přednášky využít tabuli, zmáčkněte tlačítko Blank (vlevo od dotykové obrazovky). Projektor, přestane svítit a plátno se vytáhne. Po opětovném zmáčknutí tlačítka se systém vrátí do původního stavu.
Tento způsob je lepší než vypínat projektory!

- 3) **USB vstupy** - můžete využít následující USB porty pro vaši klíčenku
- 2x USB v čelním panelu PC
- 2x USB na dotykové obrazovce Smart podium (vlevo z boku)
- 2x USB v přípojném místě

- 4) **Ovládání prezentace** – pro ovládání prezentace můžete využít **prezentér**, který slouží jako laserové ukazovátko a přepínač slaydů

- 5) **Vypnutí systému** **Projektor a PC vypínejte až po poslední vyučovací hodině!**
- projektor vypnete stisknutím tlačítka 
- systém vás vyzve k potvrzení vypnutí 
- PC vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky Start => Vypnout



V případě potíží kontaktujte Správu IT

telefon: +420 22438 4444

e-mail: helpdesk@czu.cz